

Brukermanual Utvendig Sirene NX-WSI



Sirene NX-WSI er en utvendig sirene til innbruddsalarm og S-O-S alarm. NX-WSI er batteridrevet og trådløs. Gir lyd ved innbrudd og SOS, ikke ved sikkerhetsalarm (som bare gir innvendig alarm).

Ved innbruddsalarm lyder den i 3 minutter, 3 minutter pause, 3 ganger før den slår seg selv av eller hvis man slår av med fjernkontrollen NX- RC.

Ved SOS nødalarm vil sirenen "morse" S-O-S. Alarmen lyder i 5 minutter og slår seg av automatisk, eller til man trykker en gang til på fjernkontrollen.

Installasjon av Utvendig Sirene NX-WSI

NX-WSI er todelt, en elektronikkboks og selve sirenen. Disse er koblet sammen med en kort ledning. Trenger ellers ikke strømtilførsel eller annen ledningsføring. Elektronikkboksen er sprutsikker. Sirenen krever litt mer beskyttelse.

Monter selve sirenen slik at den peker nok nedover til at den ikke blir fylt med vann. Fest enhetene med skruer eller strips.

Eksempler på plassering av sirene:

- Under panseret lavt i motorrommet, pekende ned
- Bak grillen
- I gasskasse på campingvogner
- Bak grillen til kjøleskap
- Andre hulrom under bilen/vogna som er relativt åpent, men ikke utsatt for sprut ved kjøring i regnvær

Paring av NX-WSI

- Sett NX-10 i paremodus ved å trykke en gang på pareknappen; lampen lyser da gult

- Trykk på pareknappen på NX-WSI **2 ganger**. andre gangen så høres ett pipp
- Ta NX-10 ut av paremodus trykk en gang til på pareknappen; den gule lampen slukker.
- Trykk så **2 ganger** på pareknappen på NX-WSI
- Hvis sentralenheten til NX-10 har hatt spenningsavbrudd (12V) over tid så back up batteri har gått tomt, da må man vekke WSI. Det gjøres ved å trykke 2 ganger på pareknappen til NX-WSI
- Da er WSI oppe å går igjen.

