



Bruksanvisning NX-ols

Trådløs utelysbryter for NX- 10 alarmsystemer

Rev. 2 No

NX-ols er en trådløs bryter for styring av utelys på bobil/campingvogn.

Virkemåte:

NX-ols kobles i parallell med den originale lysbryteren. Det er likegyldig om lysbryteren er koblet på positiv eller negativ side av lampen. Når NX-ols blir trigget fra NX-10, vil utelys være tent i ca 15 sek eller mer. Man kan ved behov bruke flere NX-ols i samme alarmsystem. NX-ols er spesiallaget for utelamper og er ikke egnet til å styre andre elektriske apparater.

Montering:

Åpne koblingsboksen på lysbryteren. Lokaliser de to polene på bryteren som er i bruk til utelyset, Koble de to tykkeste ledningene på NX-ols til disse to polene. Hvis utelyset tenner samtidig som man kobler til, må man bytte om på ledningene. Ingenting går i stykker av å koble feil, men utelyset vil i tilfelle lyse hele tiden (den korte, tynne ledningen er antenne til trådløsfunksjonen).

Det vil i de fleste tilfeller være plass til NX-ols i koblingsboksen til bryteren. Hvis ikke, kan den festes ved siden.

Paring/pareprosedyre NX-10:

1. Slå på NX-10 alarmenheten.
2. Trykk på pareknappen på hovedmodulen slik at den gule lampen ved siden av bryteren begynner å lyse/blinke.
3. Trykk på pareknappen på NX-ols panelet. NX-10 enheten vil da gi fra seg et pip som bekreftelse på at enhetene er parete sammen.
4. Trykk en gang til på pareknappen på hovedmodulen slik at den gule lampen slutter å lyse for å avslutte prosedyren.

Tekniske spesiifikasjoner:

Maks belastning: 4A, 50W

Mål: 50x16x6mm